

Viel Spass mit Ihrer neuen "theBone-guitar®".

By TRIFF of Switzerland

Modelle: B 300-Stage

Hier noch einige Tips und Erläuterungen zum Instrument.

8- weg Pick-Up Schaltung

<u>3weg-Schalter Stellung</u>	<u>push/push A (Richtung Griffbrett)</u>	<u>push/push B (Richtung Steg)</u>
1. Stellung A (Griffbrett)	IN Single-Coil (neck-PU)	no
2. Stellung A (Griffbrett)	OUT Hummbucker (neck-PU)	no
3. Stellung B (in der Mitte)	IN Single-Coil (neck-PU)	IN Single-Coil (bridge-PU)
4. Stellung B (in der Mitte)	OUT Hummbucker (neck-PU)	IN Single-Coil (bridge-PU)
5. Stellung B (in der Mitte)	IN Single-Coil (neck-PU)	OUT Hummbucker (bridge-PU)
6. Stellung B (in der Mitte)	OUT Hummbucker (neck-PU)	OUT Hummbucker (bridge-PU)
7. Stellung C (Steg)	no	IN Single-Coil (bridge-PU)
8. Stellung C (Steg)	no	OUT Hummbucker (bridge-PU)

Wechseln der Saite(n):

Im Allgemeinen folgenden Saiten benutzen: ,010 / ,013 / ,017 / ,026 / ,036 / ,046

1) Entfernen der alten Saite:

- Alte Saite entspannen und mit der Zange entzwei knipsen. Inbusschlüssel Nr.2 (in der hinteren Abdeckung eingelassen) verwenden, um die Klemmschrauben zu lösen. Saitenteile vorne und hinten entfernen.

2) Neue Saite(n) aufziehen:

- Bevor eine Saite eingeführt wird ist zu beachten, dass die Stimmenschraube bis zum Anschlag im (Gegen-Uhrzeigersinn) zurückgedreht ist.
- Saite durch das entsprechende Loch in der hinteren Abdeckung einführen und am Austrittsloch (stegseitig) ganz durchziehen bis sie ansteht.
- Saite durch das entsprechende Loch an der Saitenhalterung einführen, Saite leicht ziehen und um die Klemmschraube wickeln ca.3/4 herum im Uhrzeigersinn).Die Saite soll zwischen dem Schraubenkopf und der Unterlagsscheibe liegen. Schraube mit Schlüssel (integriert in der hinteren Abdeckung der Gitarre) leicht anziehen *(Die hohe E- und H- Saite nicht zu lose aufziehen!)
- Durch betätigen der Stimmenschraube im Uhrzeigersinn, wird die Saite gespannt.
- Das überlange Saitenende kann sauber abgeknickt werden, indem man wiederholt die Saite (unmittelbar am Kopf der Klemmschraube) hin und her biegt bis sie bricht.

Achtung:

Bitte überprüfen Sie die oben erwähnten Schritte, falls die Stimmenschraube während des Stimmvorgangs plötzlich Widerstand leisten sollte. Der Hub der "Stimmechnik" ist begrenzt. *(Hohe E- und H-Saite nicht zu lose aufziehen!)

The "BodyClip"

Beim Aufklappen des "BodyClip's" das Rohrende mit Stift mit dem seitlich angebrachtem Stiftloch verbinden.

Beim Zusammenklappen: zuerst das Rohrende mit Stift ausfahren. Beim Auseinanderziehen der Steckverbindungen die Hände immer nahe der Verbindungsstelle positionieren.

Achtung: Lösen des hinteren Segments (an beiden Enden gesteckt): Zuerst Steckverbindung am gebogenen Ende (Gummiüberzug) ausfahren.

"The BONE" in der Tasche:

Beim Verpacken sollte darauf geachtet werden, dass der "theBone" mit den Saiten gegen die Aussenhülle der Tasche verstaut wird. In dieser Anordnung findet der "Bodyclip", beidseitig gepolstert, genügend Platz parallel zur schmalen Halsform der Gitarre.

Viel Spaß mit Ihrem neuen theBone®

TRIFF Guitars of Switzerland
08. 2005