

Viel Spass mit Ihrem neuen "theBone-guitar®".

By TRIFF of Switzerland

Modelle: B 100

Hier noch einige Tips und Erläuterungen zum Instrument.

Wechseln der Saite(n):

Bitte darauf achten folgende Saiten zu benutzen: ,010 / ,013 / ,017 / ,026 / ,036 / ,046

1) Entfernen der alten Saite:

- Alte Saite entspannen und mit Zange entzwei knipsen. Mitgelieferter Inbusschlüssel Nr.2 verwenden um die Klemmschrauben zu lösen. Saitenteile vorne und hinten entfernen.
- Ohne Saiten am Instrument, kann der Steg aus seiner Verankerung abgehoben werden.

2) Neue Saite(n) aufziehen:

- Bevor eine Saite eingeführt wird ist zu beachten, dass die Stimmerschraube bis zum Anschlag im (Uhrzeigersinn) zurückgedreht ist.
- Saite durch das entsprechende Loch in der hinteren Abdeckung einführen und am Austrittsloch (stegseitig) ganz durchziehen bis sie ansteht.
- Saite durch das entsprechende Loch an der Saitenhalterung einführen, Saite leicht ziehen und um die Klemmschraube wickeln (Uhrzeigersinn). Saite soll zwischen Schraubenkopf und Unterlags-scheibe liegen. Schraube mit Schlüssel (integriert in der Hinteren Abdeckung der Gitarre) leicht anziehen *(Die hohe E- und H- Saite nicht zu lose aufziehen!)
- Durch betätigen der Stimmerschraube im Gegenuhrzeigersinn, wird die Saite gespannt. (Vollspannung und Feinstimmung erfolgen Behelfs integriertem Stimmschlüssel am *BodyClip*).
- Die Überlangen Saitenenden können sauber abgeknickt werden, indem man wiederholt die Saite (unmittelbar am kopf der Klemmschraube) hin und her biegt bis Sie bricht.

Achtung:

Mit Schlüsselunterstützung benötigt das Stimmen der Saiten minimalen Kraftaufwand. Bitte überprüfen Sie die oben erwähnten Schritte, falls der Stimmschlüssel während des Stimmvorgangs plötzlich Widerstand leisten sollte. Der Hub der "Stimmechnik" ist begrenzt. *(Hohe E- und H-Saite nicht zu lose aufziehen!)

The "BodyClip"

Beim Aufklappen des "BodyClip's" *Rohr-ende mit Stift* mit dem seitlich angebrachtem *Stiftloch* verbinden.

Beim Zusammenklappen: zuerst *Rohr-ende mit Stift* ausfahren. Beim Auseinanderziehen der Steckverbindungen Hände immer nahe der Verbindungsstelle positionieren.

Achtung: Lösen des Hinteren Segments (an beiden Enden gesteckt): Zuerst Steckverbindung am gebogenen Ende (Gummiüberzug) ausfahren.

"The BONE" in der Tasche:

Beim Verpacken sollte darauf geachtet werden, dass der "theBone" mit den Saiten gegen die Außenhülle der Tasche verstaut wird. In dieser Anordnung findet der "Bodyclip", beidseitig gepolstert, genügend Platz parallel zur schmalen Halsform der Gitarre.

Einstellen der Saitenhöhe: nur für Gitarrenbauer.

- Alle Saiten entspannen (nicht aber von den Klemmschrauben lösen!).
- Zwei Fixierschrauben der Saitenhalterung leicht lösen so dass der Sattel seitlich entfernt werden kann.
- Ganzer Steg (Plexiglas) aus der Verankerung heben: (leicht anheben und Richtung Griffbrett rotieren).
- Steg und Sattel anpassen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Nicht vergessen die Saitenhalterung festschrauben, bevor die Saiten gespannt werden.

Viel Spaß mit Ihrem neuen "theBone"

TRIFF Guitars of Switzerland
01. 2005